



## Einbaubeispiele für Separett Privy

Bei geringer Nutzungsintensität kann bei der Verwendung von Rindenschrot-Einstreu auch auf den Einbau einer Entlüftung verzichtet werden. - Sonst ist eine Abluftrohrführung möglichst gerade nach oben günstig( s.u. Abb. 1 ) oder alternativ für optimalen Kamin-„Zug“-effekt zuerst ein Stück nach oben und dann durch die Wand ( s. Zubehör: Rohrset mit 45° Bögen Art. Nr. 2030). - Empfehlenswert ist es dann generell auch, etwas Fliegengaze oder Gitter vor der Lüftungsrohröffnung anzubringen.

b) Abb. 1 u. 3: Hier wird jeweils die ganze Raumbreite als Sitzbank gestaltet. Der Sammelbehälter kann so bequem durch eine seitlich ausgesparte Klappe nach vorne entnommen werden. Zur Entlüftungsunterstützung ist hier der als Zubehör erhältliche windgetriebene, besonders leicht laufende Savoniusrotor (Art Nr. 2005) im Einsatz (Abb. 2).

Die Urin-Ableitung erfolgt über das mitgelieferte Schlauchstück durch die Außenwand in einen Kanister oder Tank (am besten erdversenkt neben dem Gebäude aufgestellt) – ebenso bei einem extra Urinal wie in Abb. 3 ( halb-öffentliche Anlage in einem Gemeinschaftsgarten ).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

b) Abb. 4: Privy 500 mit abgenommenen Einsatzdeckel; ein Seitenteil mit Scharnieren dient hier zum Öffnen und zur einfachen Entnahme des Behälters – dieser ist als Art Nr. 1098 - 23l, H 27, D 38 cm - im Set mit lieferbar - ebenso als Zubehör: gut kompostierbare Einlegebeutel Art Nr. 2010 & ein passendes Rohrset (s.o.)

Die Beispiele zeigen: → Mit einigen passend geschnittenen Holzplatten und Rahmenhölzern (Profilholz, OSB-Platten u.a.) sowie den „Privy“-Trenneinsatz-Sets und Zubehörteilen lässt sich also mit recht wenig Aufwand und Kosten eine gefällige und geruchsfreie Trocken-Trenn-Toilette für alle erdenklichen Situationen und Örtchen herstellen.

- Der Bedarf an Einstreu zur Abdeckung, wie bspw. trockener Garten-/Kompost- oder Blumenerde, Häckselmaterial oder Rindenschrot ist Dank der Urin-Abtrennung gering - Urin macht nämlich mehr als 80% des Gesamtvolumens aus und ist an sich hygienisch unbedenklich!

**Die „Privy“-Devise lautet: Mit einer TTT sauber bleiben, nicht vermischen, besser kompostieren !**